

Hoja de datos

Descripción


El comprobador para sensores permite comprobar y ajustar sensores y sensores de proximidad.

El comprobador para sensores facilita el trabajo de puesta en funcionamiento y de servicio.

Funciones:

- Comprobación del funcionamiento de sensores de proximidad con la fuente de tensión integrada
- Ajuste de sensores de proximidad montados en el cilindro

- Detección de la salida de conmutación en sensores de proximidad y sensores con las funciones PNP, NPN, NC, NO mediante el diodo emisor de luz correspondiente.



- [1] Regleta de bornes para cable de conexión
- [2] Diodo emisor de luz para control de batería
- [3] Imán para la comprobación de sensores de proximidad
- [4] LED para la indicación del estado de conmutación
- [5] Botón de encendido

**Nota**

La alimentación eléctrica se realiza a través de dos bloques de baterías de 9 V no incluidos en el suministro.

Referencias de pedido

N.º art.	Código del producto
158481	SM-TEST-1