

Daljinsko puštanje u rad GFCH-3-G-R

Broj dijela: 8136847

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Opseg usluga	Sigurnosna kopija podataka i dokumentacija Uvod u softver Festo Automation Suite Konfiguracija i parametriranje Daljinska podrška prilikom puštanja u rad sustava s 3 osi sa sigurnosnim modulom Testirajte sustav Provjerite električne spojeve i hod
Opterećenje na gradilištu	7 radnih sati
korisnički zahtjevi	Prisutnost odgovornih stručnjaka u zakazano vrijeme YJKP komplet mora biti mehanički montiran Moraju se pripremiti 24 V logički napon i 230/400 V napon pod opterećenjem Prekidač i Ethernet kabele moraju biti dostupni Lokalna instalacija FFT programa (pogledajte Support Portal) Prava lokalnog administratora Lokalna instalacija komunikacijskog programa TeamViewer ili Bomgar Stabilna internetska veza
Izvedba	8 - 10 nakon usaglašavanja