


Pick&Place DHSP-SLT20-SLT16

Numer części: 542972

FESTO

składa się z jedn. mini, precyzja, kompaktowość, krótkie czasy cyklu.
Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo.
Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i
zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Pick&Place 1.0
Obciążenie użyteczne	0 ... 2 kg
Napęd, oś-Z	SLT-16
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 150 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,02 mm
Napęd, oś-Y	SLT-20
Typ napędu, oś-Y	Pneumatyczny
Skok, oś-Y	0 ... 200 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,02 mm