

électrodistributeur CJM-5/2-1/2-FH



N° de pièce: 6228

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

avec connecteur femelle et commande manuelle auxiliaire, sans embase.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Mode d'actionnement	électrique
Pression de service	1,5 ... 8 bar
Type de commande	piloté
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Raccord pneumatique 4	Embase
Raccord pneumatique 5	Embase