

Pick&Place DHSP-HMPL16-HMPL12


Numer części: 542973

FESTO

składa się z lekkiej osi handlingowej, kompakowość i modułowość, z wkładką zaciskową dla położenia pośredniego. Zdefiniowane interfejsy do napędów obrotowych i chwytaków Festo. Zamawiany jako zestaw do montażu lub kompletnie zmontowany i zainstalowany.

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.

Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|------------------------|
| Zespół | Pick&Place 1.0 |
| Obciążenie użyteczne | 0 ... 1 kg |
| Napęd, oś-Z | HMPL-12 |
| Typ napędu, oś-Z | Pneumatyczny |
| Położenie pośrednie, oś-Z | x1 |
| Skok, oś-Z | 0 ... 100 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z | ± 0,02 mm ± 0,02 mm |
| Napęd, oś-Y | HMPL-16 |
| Typ napędu, oś-Y | Pneumatyczny |
| Położenie pośrednie, oś-Y | x1 |
| Skok, oś-Y | 0 ... 160 mm |
| Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y | ± 0,02 mm ± 0,02 mm |