

Punerea în funcțiune de la distanță GFCH-2-R

Numar piesa: 8136843

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---------------------------|--|
| Volum de operatiuni | Salvarea datelor si a documentatiei Introducere in software-ul Festo Automation Suite Configuratie si parametrizare Asistenta de la distanta pentru punerea in functiune a sistemelor cu 2 axe Testarea sistemului Verificarea conectorilor electrici si a cursei |
| Efort de lucru pe santier | 3,5 ore de lucru |
| cerintele clientului | Prezenta personalului de specialitate responsabil la intalnirea programata Kitul YJKP necesita montaj mecanic Trebuie asigurata o tensiune logica de 24 V si o tensiune de sarcina de 230/400 V trebuie sa fie disponibile comutatorul si cablul Ethernet Instalarea locala a software-ului FFT (vezi Portalul de suport) Drepturi de administrator local Instalarea locala a software-ului de comunicare TeamViewer sau Bomgar Conexiune stabila la internet |
| Furnizarea de servicii | 8 - 10 zile de la aprobare |