

Daljinsko puštanje u rad GFCH-3-R

Broj dela: 8136844

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|---|
| Obim usluge | Obezbeđenje podataka i dokumentacije Uvod u softver Festo Automation Suite Konfiguracija i parametrisanje Remote podrška prilikom puštanja u rad 3-osnih sistema Testiranje sistema Provera električnih priključaka i putanje pomeranja |
| Potreban rad na licu mesta | 5 radna sata |
| preduslovi za korisnika | Prisustvo odgovornog stručnog osoblja u planiranom terminu YJKP-Kit mora da se montira mehanički Moraju se pripremiti 24 V logički napon i 230/400 V napon pod opterećenjem Mora biti na raspolaganju switch i ethernet kabl Lokalna instalacija FFT softvera (vidi Support Portal) Lokalna prava administratora Lokalna instalacija softvera za komunikaciju TeamViewer ili Bomgar Stabilna internet veza |
| Pružanje usluge | 8 - 10 nakon usaglašavanja |