

Пневмораспределитель VL-5/4-1/2

№ изделия: 4860

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	5/4 Н.З.
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/2