

# Sensortester SM-TEST-1

Datenblatt

## Beschreibung


Mit Hilfe des Sensor-Testers können Sensoren und Näherungsschalter überprüft und justiert werden. Bei der Inbetriebnahme und im Servicefall erleichtert der Sensor-Tester die Arbeit.

Funktionen:

- Prüfen der Funktion von Näherungsschaltern mit Hilfe der eingebauten Spannungsquelle
- Justieren von Näherungsschaltern auf dem Zylinder
- Erkennen des Schaltausgangs bei Näherungsschaltern und Sensoren mit den Funktionen PNP, NPN, NC, NO durch entsprechende LED.



- 1 Klemmleiste für Verbindungsleitung
- 2 LED für Batteriekontrolle
- 3 Magnet zum Testen von Näherungsschaltern
- 4 LED zur Anzeige des Schaltzustands
- 5 Einschaltknopf

-  Hinweis

Die Spannungsversorgung erfolgt über zwei 9 V-Blockbatterien, die nicht zum Lieferumfang gehören.

## Bestellangaben

Teile-Nr.	Typ
158 481	SM-TEST-1