

# Tester snímača SM-TEST-1


údajový list

## Popis


Pomocou testera pre snímač sa môžu preveriť a nastaviť snímače a bezdotykové snímače. Tester pre snímač uľahčuje prácu pri uvedení stroja do prevádzky a v prípade servisu.

Funkcie:

- Kontrola funkcie snímačov polohy pomocou zabudovaného napájacieho zdroja
- Nastavenie snímačov polohy na valci
- Zistenie spínaného výstupu pri snímačoch polohy a snímačoch s funkciami PNP, NPN, NC, NO prostredníctvom príslušnej LED dióde



- 1 svorkovnica pre prepojenie vedenie
- 2 LED dióda pre kontrolu batérie
- 3 magnet pre testovanie bezdotykových snímačov
- 4 LED pre indikáciu spínacieho stavu
- 5 vypínač

 Upozornenie

Napájanie pomocou dvoch blokových batérií 9 V, ktoré nie sú súčasťou dodávky.

## Údaje pre objednávku

č. dielu    typ

158 481    SM-TEST-1