



Distributeur pneumatique VL-5/4-1/2

N° de pièce: 4860

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/4, fermé
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Raccord pneumatique 4	G1/2
Raccord pneumatique 5	G1/2