

Daljinsko puštanje u rad GFCH-1-G-R

Broj dijela: 8136845

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------|---|
| Opseg usluga | Sigurnosna kopija podataka i dokumentacija Introduction to the Festo Automation Suite software Konfiguracija i parametriranje Remote support during commissioning of 1-axis systems with a safety module Testirajte sustav Provjerite električne spojeve i hod |
| Opterećenje na gradilištu | 3 radna sata |
| korisnički zahtjevi | Prisutnost odgovornih stručnjaka u zakazano vrijeme YJKP komplet mora biti mehanički montiran Moraju se pripremiti 24 V logički napon i 230/400 V napon pod opterećenjem Prekidač i Ethernet kabeli moraju biti dostupni Lokalna instalacija FFT programa (pogledajte Support Portal) Prava lokalnog administratora Lokalna instalacija komunikacijskog programa TeamViewer ili Bomgar Stabilna internetska veza |
| Izvedba | 8 - 10 nakon usaglašavanja |