

Üzembe helyezés GFCH-3

Cikkszám: 8044341

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Háromtengelyes rendszer
Teljesítmény	A tengelyek aktiválása teszt üzemmódban Adatmentés és dokumentáció Utasítások a gépkezelőnek, például hibadiagnosztikához és hibaelhárításhoz vagy pozícióértékek megváltoztatásához A tengelyek konfigurálása és paraméterezése A szabályozási paraméterek és az alaphelyzetre állás optimalizálása A vezetékek, csatlakozások, útvonalak és energialáncok ellenőrzése
Helyszíni munkálatok	7 munkaóra
ügyfélkövetelmények	Festo komponensek használata A gép vagy a rendszer hozzáférhetősége a mechanikus, pneumatikus és elektromos munkák elkészültek A felelős szakembereknek jelen kell lenniük a megbeszélt időpontban
Szolgáltatások biztosítása	8-10 nap, megegyezés szerint