

Convertidor de señales SVE4


FESTO



Cuadro general del producto y cuadro general de periféricos

Cuadro general del producto						
Código del producto	Margen de señal	Salida de conmutación	Función de conmutación	Conexión eléctrica		→ Página
				Entrada	Salida	
SVE4-US	0 ... 10 V	2x PNP	De libre programación	Zócalo M8x1, 4 pines, según EN 60947-5-2	Conector M8x1, 4 pines, según EN 60947-5-2	4
SVE4-IS	0 ... 20 mA	2x NPN				
SVE4-HS	Adaptado a sensores de posición SMH-S1-HG					

Cuadro general de periféricos



Elementos de fijación y accesorios		→ Página
[1]	Cable de conexión de entrada de señales NEBU	7
[2]	Placa adaptadora SXE3-W	7
[3]	Raíl de montaje DIN según DIN EN 60715 NRH-35-2000	7
[4]	Cable de conexión de salida conmutada NEBU	7
[5]	Soporte para placas identificadoras SXE3 (incluido en el suministro)	–


Códigos del producto

001	Serie	
SVE4	Convertidor de señales	
002	Margen de señal	
US	0-10 V	
IS	0-20 mA	
HS	Adaptado a sensores de posición SMH-S1-HG	
003	Display y manejo	
R	Indicación del estado de conmutación con LED; teclas para las operaciones de memorización tipo teach-in	

004	Ensamblaje	
H	Montaje en perfil DIN	
005	Conexión eléctrica (entrada de señales)	
M8	Zócalo M8x1, 4 pines	
006	Salida de conmutación	
2P	2x PNP	
2N	2x NPN	
007	Conexión eléctrica (salida de conmutación)	
M8	Conector M8x1, 4 pines	

Hoja de datos

Función



P. ej., con salida de conmutación 2x PNP y margen de señal de 0 ... 10 V

- Función de conmutación libremente programable
- Función del elemento de conmutación a elegir entre normalmente abierto/normalmente cerrado
- Puntos de conmutación programables
- Montaje en perfil DIN o con placa adaptadora



Especificaciones técnicas generales	
Certificación	c UL us - Listed (OL) C-Tick
Temperatura ambiente UL [°C]	–20 ... 60
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva sobre CEM de la UE
Nota sobre los materiales	Sin cobre ni PTFE

1) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/SVE4 → Soporte/Descargas.
En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada/elemento de medición			
Código del producto	SVE4-US	SVE4-IS	SVE4-HS
Margen de señal	0 ... 10 ± 0,3 V	0 ... 20 ± 0,6 mA	Adaptado a sensores de posición SMH-S1-HG
Temperatura ambiente [°C]	–20 ... +70		

Salida de conmutación	
Salida de conmutación	2x PNP 2x NPN
Función de conmutación	De libre programación
Función del elemento de conmutación	Conmutable

Salida, más datos	
Resistencia a cortocircuitos	Sincronizado
Resistencia a sobrecargas	Sí

Electrónica			
Código del producto	SVE4-US	SVE4-IS	SVE4-HS
Margen de tensión de funcionamiento [V DC]	10 ... 30		
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas		Para tensión de funcionamiento y salidas de conmutación

Electromecánica	
Conexión eléctrica para entrada	Zócalo M8x1, 4 pines, según EN 60947-5-2
Conexión eléctrica para salida	Conector M8x1, 4 pines, según EN 60947-5-2

Mecánica	
Peso del producto [g]	19
Información sobre el material del cuerpo	ABS

Hoja de datos

Indicación/manejo	
Posibilidades de ajuste	Teach-In
Inmisiones y emisiones	
Grado de protección	IP65
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2

1) Clase de resistencia a la corrosión CRC 2 según la norma Festo FN 940070

Exposición moderada a la corrosión. Aplicación en interiores en los que puede producirse condensación. Piezas exteriores visibles cuya superficie debe cumplir requisitos esencialmente decorativos y que están en contacto directo con las atmósferas habituales en entornos industriales.

Margen de señal 0 ... 10 V¹⁾

Salida de conmutación 2x PNP	Salida de conmutación 2x NPN	Ocupación de conexiones de entrada	Ocupación de conexiones de salida

Margen de señal 0 ... 20 mA¹⁾

Salida de conmutación 2x PNP	Salida de conmutación 2x NPN	Ocupación de conexiones de entrada	Ocupación de conexiones de salida

Margen de señal adaptado a sensores de posición SMH-S1-HG...¹⁾

Salida de conmutación 2x PNP	Salida de conmutación 2x NPN	Ocupación de conexiones de entrada	Ocupación de conexiones de salida
		Adaptado a sensores de posición SMH-S1-HG	

1) Los colores indicados de los hilos son válidos en caso de utilizar cables de conexión con conector NEBU-M8 o SIM-M8

Hoja de datos

Dimensiones

Descarga de datos CAD → www.festo.com

Technical drawing of the SVE4 signal converter. The front view shows dimensions B1, B2, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, and L8. The side view shows dimensions B3, B4, B5, D1, D2, and L9. Callouts 1 through 5 identify specific components: 1 (M8x1 connector), 2 (LED indicator), 3 (M8x1 socket), 4 (mounting plate), and 5 (support for identification plates).

[1] Conector M8x1, 4 pines

[2] Indicación de diodo emisor de luz

[3] Zócalo M8x1, 4 pines

[4] Placa adaptadora para montaje mural

[5] Soporte para placas identificadoras

Código del producto	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
SVE-...	20	10,4	20	12	4	3,4	3,4	35,4	65	30	24,3	17	108	40,7	34,6	32	9

Referencias de pedido					
Versión	Margen de señal	Salida de conmutación PNP		Salida de conmutación NPN	
		N.º art.	Código del producto	N.º art.	Código del producto
	0 ... 10 ± 0,3 V	544217	SVE4-US-R-HM8-2P-M8	544220	SVE4-US-R-HM8-2N-M8
	0 ... 20 ± 0,6 mA	544218	SVE4-IS-R-HM8-2P-M8	544221	SVE4-IS-R-HM8-2N-M8
	Adaptado a sensores de posición SMH-S1-HG	544216	SVE4-HS-R-HM8-2P-M8	544219	SVE4-HS-R-HM8-2N-M8

