

Vzdálené uvedení do provozu GFCH-2-G-R

Číslo dílu: 8136846

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah výkonu	Záloha dat a dokumentace úvod do softwaru Festo Automation Suite Konfigurace a parametrování vzdálená pomoc při uvádění systémů se 2 osami pohybu a s bezpečnostním modulem do provozu Test systému Kontrola elektrických přípojek a pojezdové dráhy
Pracnost v místě instalace	5 pracovní hodiny
Předpoklady ze strany zákazníka	Přítomnost odpovědného odborného personálu k plánovanému termínu Sada YJKP musí být mechanicky namontována. Musí být zajištěno napětí logiky 24 V a zátěžové napětí 230/400 V. Musí být k dispozici switchový a ethernetový kabel. Lokální instalace softwaru FFT (viz portál podpory) Lokální oprávnění správce Lokální instalace komunikačního softwaru TeamViewer nebo Bomgar Stabilní internetové připojení
Poskytování služeb	8 - 10 dní po seřízení