

Puesta en funcionamiento remota GFCH-2-G-R

Número de artículo: 8136846

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Gama de prestaciones	Seguridad de datos y documentación Introducción al software Festo Automation Suite Configuración y parametrización Asistencia remota para la puesta en funcionamiento de sistemas de 2 ejes con un módulo de seguridad Prueba del sistema Comprobación de las conexiones eléctricas y del desplazamiento
Carga de trabajo local	5 horas de trabajo
Requisitos del cliente	Presencia del personal técnico responsable en la fecha planificada El kit YJKP debe montarse mecánicamente Debe proporcionarse una tensión de la lógica de 24 V y una tensión de carga de 230/400 V El cable del conmutador y de Ethernet debe estar disponible Instalación local del software FFT (ver Support Portal) Derechos de administrador locales Instalación local del software de comunicación TeamViewer o Bomgar Conexión a internet estable
Prestación de servicios	8 - 10 días según acuerdo