

Daljinsko puštanje u rad GFCH-2-G-R

Broj dela: 8136846

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Obim usluge	Obezbeđenje podataka i dokumentacije Uvod u softver Festo Automation Suite Konfiguracija i parametrisanje Remote podrška prilikom puštanja u rad 2-osnih sistema sa sigurnosnim modulom Testiranje sistema Provera električnih priključaka i putanje pomeranja
Potreban rad na licu mesta	5 radna sata
preduslovi za korisnika	Prisustvo odgovornog stručnog osoblja u planiranom terminu YJKP-Kit mora da se montira mehanički Moraju se pripremiti 24 V logički napon i 230/400 V napon pod opterećenjem Mora biti na raspolaganju switch i ethernet kabl Lokalna instalacija FFT softvera (vidi Support Portal) Lokalna prava administratora Lokalna instalacija softvera za komunikaciju TeamViewer ili Bomgar Stabilna internet veza
Pružanje usluge	8 - 10 nakon usaglašavanja