
1.2

### FESTO

## 压力传感器 SPAB, 带显示



- 压力测量范围 1...+1 或 0...10bar
- 测量相对压力
- 压力供气孔 G1/8、R1/8 或 NPT1/8-27
- 开关输出 PNP、NPN和模拟量输出
- 两部分, 多色显示
- 复制功能(设定值可在设备间传递)
- 采用直观操作,调试简单
- 紧凑型结构 30x30 mm

### 详细的产品信息

→ xdki.festo.com.cn/spab

产品一览 测量方法 测量变量 压力测量范围 开关功能 气接口 电气输出							
		[bar]		外螺纹	内螺纹	数字量	模拟量
压阻式压力传感	1 x 相对压力	-1 +1 或	可自由编程	G½,	M5	1x PNP	1 5 V
器,带显示		0 10		R1/8 或 NPT1/8-27		2x PNP	-
						1x NPN	1 5 V
						2x NPN	-

1.2

# 压力传感器 SPAB, 带显示型号代码

### **FESTO**

	5	SPAB	-	P10	R	]- [	G18	-	РВ	-	K1
传感器	功能										
SPAB	压阻式压力传感器,带多色显示										
压力测	量范围										
B2	-1 +1 bar										
P10	0 10 bar										
测量变	星										
R	相对压力					1					
气接口											
G18	外螺纹 G½ 和内螺纹 M5										
R18	外螺纹 R½ 和内螺纹 M5										
N18	外螺纹 NPT1/8-27 和内螺纹 M5										
电气输	出										
2P	2 个开关输出 PNP									ļ	
2N	2 个开关输出 NPN										
PB	1 个开关输出 PNP 和模拟量 1 5 V										
NB	1 个开关输出 NPN 和模拟量 1 5 V										
电接口											
K1	电缆, 2.5m (包括在供货范围内)										
M8	插头 M8x1										

## 压力传感器 SPAB, 带显示<sup>技术参数</sup>

**FESTO** 

主要技术参数							
结构特点							
压力测量范围	[bar]	-1 +1					
测量变量		相对压力					
气接口		外螺纹 G½、 R½ 或 NPT½-27					
		内螺纹 M5					
显示方式		多色显示 LCD					
精度 FS <sup>1)</sup>		±1%		±2%			
设定选项		通过显示屏和按钮		•			
		示教模式					
安装方式		旋入式安装					
		通过附件安装					
电气参数							
开关输出		2xPNP 或 2xNPN	1xPNP 或 1xNPN	2xPNP 或 2xNPN	1xPNP 或 1xNPN		
模拟量输出	[V]	_	1 5	-	1 5		
开关元件功能		常开或常闭触点					
开关功能		可自由编程					
工作电压范围	[V DC]	12 24					
最大输出电流	[mA]	100					
电接口			圆形结构符合 EN 6094	7-5-2 标准			
		电缆,4芯					
短路保护		有					
极性容错保护		用于工作电压					
防护等级		IP 40					
工作和环境条件							
工作介质		过滤压缩空气 , 未消	闰滑,过滤等级为 40 μ	ım			
环境温度	[°C]	-10 +50					
CE 标志 ( 参见合规证明 )		符合 EU EMC 规定					
认证		C-UL-US listed (OL)					
		C tick					
材料							
売体							
材料注意事项		符合 RoHS 标准					

<sup>1) %</sup> FS = 测量范围最终数值(满量程)%

1.2


## 压力传感器 SPAB, 带显示 <sup>技术参数</sup>

### **FESTO**

订货数据							
类型	压力测量范围	电气输出		电接口			
				电缆 1)		插头	
	[bar]	数字量	模拟量	订货号	型号	订货号	型号
气接口 G1/8							
	-1 +1	1x PNP	1 5 V	552 356	SPAB-B2R-G18-PB-K1	553 152	SPAB-B2R-G18-PB-M8
	,	2x PNP	-	552 350	SPAB-B2R-G18-2P-K1	553 146	SPAB-B2R-G18-2P-M8
	'	1x NPN	1 5 V	552 359	SPAB-B2R-G18-NB-K1	553 155	SPAB-B2R-G18-NB-M8
		2x NPN	-	552 353	SPAB-B2R-G18-2N-K1	553 149	SPAB-B2R-G18-2N-M8
	0 10	1x PNP	1 5 V	552 368	SPAB-P10R-G18-PB-K1	553 164	SPAB-P10R-G18-PB-M8
		2x PNP	-	552 362	SPAB-P10R-G18-2P-K1	553 158	SPAB-P10R-G18-2P-M8
		1x NPN	1 5 V	552 371	SPAB-P10R-G18-NB-K1	553 167	SPAB-P10R-G18-NB-M8
		2x NPN	-	552 365	SPAB-P10R-G18-2N-K1	553 161	SPAB-P10R-G18-2N-M8
气接口 R½							
	-1 +1	1x PNP	1 5 V	552 357	SPAB-B2R-R18-PB-K1	553 153	SPAB-B2R-R18-PB-M8
		2x PNP	-	552 351	SPAB-B2R-R18-2P-K1	553 147	SPAB-B2R-R18-2P-M8
	<b>'</b>	1x NPN	1 5 V	552 360	SPAB-B2R-R18-NB-K1	553 156	SPAB-B2R-R18-NB-M8
		2x NPN	-	552 354	SPAB-B2R-R18-2N-K1	553 150	SPAB-B2R-R18-2N-M8
	0 10	1x PNP	1 5 V	552 369	SPAB-P10R-R18-PB-K1	553 165	SPAB-P10R-R18-PB-M8
		2x PNP	-	552 363	SPAB-P10R-R18-2P-K1	553 159	SPAB-P10R-R18-2P-M8
		1x NPN	1 5 V	552 372	SPAB-P10R-R18-NB-K1	553 168	SPAB-P10R-R18-NB-M8
		2x NPN	-	552 366	SPAB-P10R-R18-2N-K1	553 162	SPAB-P10R-R18-2N-M8
气接口 NPT1/8-27							
	-1 +1	1x PNP	1 5 V	552 358	SPAB-B2R-N18-PB-K1	553 154	SPAB-B2R-N18-PB-M8
		2x PNP	-	552 352	SPAB-B2R-N18-2P-K1	553 148	SPAB-B2R-N18-2P-M8
		1x NPN	1 5 V	552 361	SPAB-B2R-N18-NB-K1	553 157	SPAB-B2R-N18-NB-M8
		2x NPN	-	552 355	SPAB-B2R-N18-2N-K1	553 151	SPAB-B2R-N18-2N-M8
	0 10	1x PNP	1 5 V	552 370	SPAB-P10R-N18-PB-K1	553 166	SPAB-P10R-N18-PB-M8
		2x PNP	-	552 364	SPAB-P10R-N18-2P-K1	553 160	SPAB-P10R-N18-2P-M8
		1x NPN	1 5 V	552 373	SPAB-P10R-N18-NB-K1	553 169	SPAB-P10R-N18-NB-M8
		2x NPN	-	552 367	SPAB-P10R-N18-2N-K1	553 163	SPAB-P10R-N18-2N-M8

<sup>1)</sup> 连接电缆 NEBU-L1... (2.5m)包括在供货范围内。

## 压力传感器 SPAB, 带显示



附件
1 安装支架
② 前端面板安装组件
③ 安全防护面板

订货数据 -	连接电线	览		技术参数 →222				
	芯数	电缆长度 [m]	订货号	型号				
M8x1,直3	M8x1,直列式插座							
	4	2.5	541 342	NEBU-M8G4-K-2.5-LE4				
		5	541 343	NEBU-M8G4-K-5-LE4				
M8x1,直角	角式插座							
	4	2.5	541 344	NEBU-M8W4-K-2.5-LE4				
<b>66</b>		5	541 345	NEBU-M8W4-K-5-LE4				
直列式方形插座								
	4	2.5	552 374	NEBU-L1G4-K-2.5-LE4 <sup>1)</sup>				
		5	552 375	NEBU-L1G4-K-5-LE4				

1) 包括在 SPAB-...-K1 的供货范围内。

附件
□ >±1±±
4 连接电缆 NEBU-M84
5 连接电缆 NEBU-L1G4,带直列式方形插座
6 快插接头 QSM-M5

订货数据 –	附件		
	说明	订货号	型号
8.8°	安装支架	552 376	SAMH-P4-A
	前端面板安装组件	552 377	SAMH-P4-F
	安全防护面板	552 378	SACC-P4-G

订货数据 -	快插接头								
	技术参数 →xdki.festo.com.cn/qsm-m5								
	气接口	气管外径	订货号	型号					
		[mm]							
	M5	4	153 304	QSM-M5-4					
		6	153 306	QSM-M5-6					