Inbetriebnahme-Service GFCH

Merkmale

Vor Ort Inbetriebnahme

Kennen Sie die Situation?
Alles ist in kurzer Zeit montiert worden, doch bei der Inbetriebnahme geht es nicht mehr richtig voran – mit uns als Partner sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben die Möglichkeit Ihr elektrisches Achssystem schnell und wirtschaftlich vor Ort von einem Servicetechniker von Festo konfigurieren und parametrieren zu lassen.

Service-Paket:
„Konfiguration und Parametrierung von Achssystemen ohne oder mit Sicherheitsmodul CAMC-G-S3“.

Ihre Vorteile:
- Zeitersparnis und optimale Einstellungen durch professionelle Inbetriebnahme
- Nach Datensicherung alle Daten direkt im Zugriff haben
- Einweisung der Mitarbeiter, damit zukünftige Projekte selbst professionell und effizient umgesetzt werden können

Leistungen

Das Service-Paket umfasst:
- Überprüfung der Anschlüsse, Fahrweg und Energieketten
- Optimierung der Reglerparameter und Referenzfahrt
- Ansteuerung der Achse im Testbetrieb
- Datensicherung und Dokumentation
- Einweisung der Maschinenbediener
- Parametrierung des Sicherheitsmodules CAMC-G-S3 (wenn vorhanden)

Arbeitsaufwand je System vor Ort:

	ohne Sicherheitsmodul	mit Sicherheitsmodul
1-Achssystem:	3 h	4 h
2-Achssystem:	5 h	6,5 h
3-Achssystem:	7 h	9 h

Voraussetzungen für die Durchführung dieser Arbeiten

- Einsatz eines Motorcontroller vom Typ CMMP, CMMT, CMMO, EMCA... und Sicherheitsmodul CAMC-G-S3 von Festo
- Verdrahtung der Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 60204 durchgeführt und geprüft
- Zugänglichkeit der Maschine bzw. der Anlage
- Die mechanischen, pneumatischen und elektrischen Arbeiten sind abgeschlossen
- Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonal zum geplanten Termin

Weitere Unterstützung

Nutzen Sie die Erfahrung unserer Servicetechniker auch für:
- Anbindung an übergeordnete Steuerung
- Anwendungsoptimierung von Komponenten von Festo
- Wartung und Reparatur von Achsmechaniken

Bestellangaben – Inbetriebnahme

Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
1-Achssystem	**8044339**	**GFCH-1**
2-Achssystem	**8044340**	**GFCH-2**
3-Achssystem	**8044341**	**GFCH-3**
1-Achssystem mit Sicherheitsmodul CAMC	**8044342**	**GFCH-1-G**
2-Achssystem mit Sicherheitsmodul CAMC	**8044343**	**GFCH-2-G**
3-Achssystem mit Sicherheitsmodul CAMC	**8044344**	**GFCH-3-G**

Merkmale

Remote Inbetriebnahme

Kennen Sie die Situation?
Bei der Inbetriebnahme geht es nicht mehr richtig voran und eine vor Ort Unterstützung kann nicht stattfinden?– mit uns als Partner sind Sie auf der sicheren Seite. Über eine Kommunikationssoftware greift der Servicetechniker von Festo auf das System zu, um bei der Inbetriebnahme des Achssystems schnell und zuverlässig zu unterstützen – ohne vor Ort zu sein

Service-Paket:
„Remote-Konfiguration und Parametrierung von Achssystemen ohne oder mit Sicherheitsmodul CAMC-G-S3“.

Ihre Vorteile:
- Zeitersparnis und optimale Einstellungen durch professionelle Inbetriebnahme
- Höchste Effizienz: Unser Spezialist ist für Sie überall verfügbar – ohne Reisekosten
- Eine Unterbrechung der Remote-Inbetriebnahme ist kein Problem! Unser Spezialist ist für Ihre Inbetriebnahme den ganzen Tag reserviert.

Leistungen

Das Service-Paket umfasst:
- Remote-Unterstützung bei der Inbetriebnahme
- Konfiguration und Parametrierung des Motorcontrollers
- Gemeinsamer Funktionstest des Systems
- Datensicherung und Dokumentation
- Einführung in die Konfigurations-Software von Festo

Arbeitsaufwand je System vor Ort:

	ohne Sicherheitsmodul	mit Sicherheitsmodul
1-Achssystem:	2 h	3 h
2-Achssystem:	3,5 h	5 h
3-Achssystem:	5 h	7 h

Voraussetzungen für die Durchführung dieser Arbeiten

- Lokale Installation (Kunden-PC) der Konfigurations- und Remote-Software
- Lokale Admin-Rechte
- Stabile Internetverbindung
- Die mechanischen, pneumatischen und elektrischen Arbeiten sind abgeschlossen
- 24V Logik und 230V/400V Lastspannung müssen angeschlossen sein
- Anwesenheit von verantwortlichem Fachpersonal zur gemeinsamen Inbetriebnahme

Bestellangaben – Ferninbetriebnahme

Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
Remote-Inbetriebnahme von 1-Achssystem	**8136842**	**GFCH-1-R**
Remote-Inbetriebnahme von 2-Achssystem	**8136843**	**GFCH-2-R**
Remote-Inbetriebnahme von 3-Achssystem	**8136844**	**GFCH-3-R**
Remote-Inbetriebnahme von 1-Achssystem mit Sicherheitsmodul CAMC	**8136845**	**GFCH-1-G-R**
Remote-Inbetriebnahme von 2-Achssystem mit Sicherheitsmodul CAMC	**8136846**	**GFCH-2-G-R**
Remote-Inbetriebnahme von 3-Achssystem mit Sicherheitsmodul CAMC	**8136847**	**GFCH-3-G-R**