


# Instrucciones de montaje racores encajables NPKA

**FESTO**



## Montaje y desmontaje


### Montaje



- [1] Pivote atornillado
- [2] Anillo de junta
- [3] Llave Allen
- [4] Casquillo

- Enroscar el pivote atornillado con el anillo de junta en la contrapieza y apretarlo según el par de apriete nominal.


- Particularidad con la versión recta NPKA-D: introducir la llave Allen con el lado largo a través del casquillo por completo en el racor encajable. Utilizar toda la superficie de contacto del hexágono interior.



- [4] Casquillo
- [5] Contorno de tope 1
- [6] Tubo de plástico

- Tirar del casquillo hasta el contorno de tope 1 de la mordaza hasta oír y percibir que el casquillo queda encajado.

- Introducir el tubo de plástico a través del casquillo abierto, la mordaza y la junta del tubo flexible hasta el talón de colocación del tubo.



- [7] Contorno de tope 2

- Presionar el casquillo hasta el contorno de tope 2 de la mordaza hasta oír y percibir que el casquillo queda encajado.

- El casquillo, una vez cerrado, presiona los segmentos de apriete de la mordaza contra el tubo de plástico, manteniéndose así sujeto.

### Desmontaje

El desmontaje se realiza en el orden inverso al montaje.